

Für eine intelligentere Abfallentsorgung

HYGIENISCH

- Kein Kontakt mit Abfall zu jeder Zeit.
- Das Verschütten um die Öffnung herum folgt in den nächsten Beutel.
- Einfache Reinigung.

EFFEKTIV

- Immer neue Beutel vorhanden.
- Schneller Beutelwechsel - *unter 30 Sek.*
- Weniger Reinigung.
- Flexible Änderungen. Sie entscheiden, wann der Beutel voll ist, unabhängig von der Abfallmenge.

KLIMASMART

- 50 % recyceltes Material in allen Kassetten (*außer Food & Pharma*).
- 80 % weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Abfallbeuteln.
- 100 % Füllgrad.
- Longopac wird aus 3-Schicht-Polyethylen hergestellt, das einen geringen Rohstoffverbrauch in Kombination mit hoher Festigkeit bietet.
- Geringeres Gewicht und kompakte Verpackung bedeuten weniger Lager- und Transportkosten.



Standardfarbe

	0		5
	1		6
	2		7
	4		8PU

Andere Farben bei Bestellung von vollen Paletten erhältlich

Save CO₂ with
Longopac

 Longopac®

invented by PAXXO



Weniger Treibhausgasemissionen

Der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen hat stetig zugenommen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Emissionen rasch sinken.

Ein Schritt ist die Umstellung auf Longopac, denn im Vergleich zu einem herkömmlichen Müllbeutel reduzieren Sie Ihren CO₂-Ausstoß um 80 % und den Plastikverbrauch um 70 %.

Im Vergleich zu 1980 haben wir die Dicke unserer bereits extrem dünnen, aber dennoch starken Folie halbiert und Tests zeigen, dass sie (im Verhältnis zur Dicke) die stärkste PE-Folie der Welt geworden ist.

Unsere Produkte sind seit jeher umweltfreundlich (grün) und unsere Produktion wird jedes Jahr umweltfreundlicher und nachhaltiger.

Berechnen Sie Ihre Umweltsparungen mit dem CO₂-Rechner von Paxxo auf der Website!





SO FUNKTIONIERT ES

Der gesamte Vorgang dauert weniger als

30
sekunden!

Step 1:

Die Beuteltasche wird an einem Ende mit einem Kabelbinder verschlossen. Wenn sich der Beutel zu füllen beginnt oder Sie ihn einfach wechseln möchten, ziehen Sie den Beutel nach unten, um neues Material aus der Kassette zu führen.



Step 2:

Verwenden Sie zum Verschließen des Beutels einen Kabelbinder oben am Abfall.



Step 3:

Befestigen Sie einen weiteren Kabelbinder ca. 5 cm über dem ersten Kabelbinder und schneiden Sie das Beutelmaterial dazwischen ab.

